

# ENTRETIEN GÉNÉRAL

Nettoyants multi-surfaces



## CAROLIN PROFESSIONNEL

Meubles bois **750 ML**

### › Nettoyant meubles bois 4 en 1

1. Dépoussière
2. Détache
3. Nourrit
4. Fait briller

### › Mélange exclusif : Solvant / Silicone

Enlève la poussière, efface les marques de doigts, retire les taches

### › Système antiredéposition

Évite le dépôt de poussière

### › Riche en cire d'abeille

Assure un brillant unique en une seule opération

### › Parfum naturel

Laisse une odeur agréable et chaleureuse

### › Format économique

Aérosol 750 ml



## PROPRIÉTÉS

- Réservé à un usage professionnel. CAROLIN PROFESSIONNEL MEUBLES BOIS dépeussière, détache, nourrit et fait briller les surfaces bois tout en supprimant taches et marques de doigts.
- Grâce à sa formule à base de cires et de silicones, CAROLIN PROFESSIONNEL MEUBLES BOIS nourrit et protège le bois tout en respectant les patines.
- Enrichi à la cire d'abeille, CAROLIN PROFESSIONNEL MEUBLES BOIS entretient tous les meubles en bois et donne un brillant exceptionnel en une seule opération.
- Le produit est susceptible de rendre les sols glissants.

## UTILISATION

- CAROLIN PROFESSIONNEL MEUBLES BOIS est recommandé pour l'entretien des meubles anciens et modernes, en bois cirés ou vernis, des boiseries et des bois de décoration.
- Pour toutes les autres surfaces réaliser un essai au préalable.
- Pour l'entretien des surfaces modernes, utiliser CAROLIN PROFESSIONNEL MULTI SURFACES DÉPOUSSIÉRANT.

## MODE D'EMPLOI

- Agiter l'aérosol CAROLIN PROFESSIONNEL MEUBLES BOIS avant chaque utilisation.
- Vaporiser à 20 cm environ de la surface à entretenir.
- Essuyer immédiatement avec un chiffon sec et doux pour faire briller.
- Pour les petites surfaces et objets précieux, vaporiser directement sur le chiffon avant de frotter.
- Dans les motifs sculptés et les moulures, finir à la brosse douce.
- Ne pas effectuer plus de 20 à 30 pulvérisations d'une seconde sans aérer la pièce.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

### DANGER

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Eviter de respirer les aérosols. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas perforer ni brûler après usage. Eliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation nationale. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Ne pas utiliser

pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. En cas d'incident, contacter le centre anti-poisons le plus proche (numéro de téléphone d'urgence : 01 45 42 59 59).

## MANIPULATION ET STOCKAGE

La manipulation doit être réalisée par du personnel formé aux risques spécifiques des aérosols. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. Observer les réglementations de la protection du travail. Interdire l'accès des locaux aux personnes non autorisées. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Stocker dans un endroit sec. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT / COMPOSITION

- Aérosol : liquide/gaz liquéfié jaune orangé parfumé à la cire
- pH = 10,5
- Densité relative (eau = 1) : 968 g/L
- Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement n°648/2004 et ses modifications.



CAROLIN PROFESSIONNEL MEUBLES BOIS NOURISSANT CIRANT	
contient entre autres composants	
moins de 5%	Agents de surface non ioniques
15% ou plus, mais moins de 30%	Hydrocarbures aliphatiques
Contient également : Parfums	
Contient 2,08% d'agents cirants dont 9,7% de cire d'abeille.	

## LOGISTIQUE

CODE INTERNE:	S405651
GENCOD:	3 34602 405651 5
U.C.:	aérosol métallique de 750 ml
U.C./carton:	12
Cartons/couche:	15
Couches/palette:	4
Cartons/palette:	60